





Roneo Vickers 870




De Roneo Vickers 870

Het kon niet uitblijven dat RONEO VICKERS weer met een nieuw model zou komen. Ditmaal vanzelfsprekend met zeer eenvoudige elektronische druktoetsbediening. Eén druk op de knop, de machine doet de rest. Automatisch, efficiënt en met een niet te vergelijken afdrukkwaliteit. De eenvoud zelve. Met dit drukknopsysteem kan werkelijk iedereen zo maar stencillen.



RONEO
870




Elektronische druktoetsen



Automatische kopieënteller

Regelbare afdruksnelheid

Veel papiersoorten



PRAKTISCHE BIJZONDERHEDEN:

AFMETINGEN	69,2 cm lang, 55,9 cm breed en 47 cm hoog. Gewicht 52,2 kg
CABINET NAAR KEUZE	Met 2 laden voor extra cilinders, stencils, papier, enz. Afmetingen 68,6 cm x 50,8 cm x 57,8 cm. Gewicht 38,6 kg
AFDRUKSNELHEID	Regelbaar tijdens het werken van de machine van 40 tot 160 afdrucken per minuut; dat is 2400 tot 9600 kopieën per uur
CONSTRUCTIE	IJzersterk. Alle draaiende delen met zelfsmurende lagers
PAPIERTAFEL	Vol-automatische papiertoevoer met hoekgeleiders, die voorkomen dat er meer vellen papier tegelijk worden doorgevoerd
REGISTRATIE	De positie van de afdruk op het papier blijft voortdurend perfect tijdens het stencillen. Bij uitstek geschikt voor kleurenwerk
KLEURWISSELING	Heel eenvoudig. In 25 seconden heeft u van kleur verwisseld, zonder vuile handen
KOPHOOGTE-INSTELLING	Ook weer tijdens de werking van de machine regelbaar; naar boven 3,8 cm en naar beneden 3,8 cm. Dus totaal 7,6 cm
MARGEBREEDTE	Grove en fijn-instelling
PAPIERMATEN	Maximaal 38 x 25 cm; minimaal 12,7 x 7,6 cm
AFDRUKVLAK	Maximaal 34,3 x 21,1 cm
BEVESTIGING VAN HET STENCIL	Snel en eenvoudig met 3 gleuven in de kop
CORRECTIEKNOP	Als de tekst of het stencil scheef is, kunt u dit eenvoudig corrigeren
BEÏNKTING	Vol-automatisch - zijden gaas. Uitneembare cilinder voor kleurwisseling
INKTSOORTEN	Roneo Driprint Inkt zwart, Roneo Standaard Inkt zwart. Nog 14 andere kleuren Roneo Inkt, en Roneo Tropical inkt
KOPIEËNTELLER	Van te voren instelbaar. Bij het bereiken van de 0-stand stopt de machine automatisch. Door het indrukken van een extra handle stelt u het juiste begin-aantal opnieuw in voor de volgende stencilgang.